

Krzesi ko robocze Comfort


Ważne informacje i praktyczne wskaz wki





1. WYSOKOŚĆ OPARCIA

Model Comfort ma oparcie o regulowanej wysokości. Można je wyciągnąć do góry i blokować na różnych wysokościach. W razie ustawiania na nowo oparcie wyciągnąć całkowicie do góry, a następnie przesunąć w dół.



2. USTAWIANIE CIĘŻARU

Korba służy do dostosowywania mechaniki synchronicznej do naszego indywidualnego ciężaru ciała. Wyciągnąć korbę i obracać: obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększamy siłę reakcji oparcia, obracaniem w kierunku przeciwnym zmniejszamy siłę reakcji.

3. REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZENIA

Za pomocą dźwigni umieszczonej z prawej strony siedzenia można bezstopniowo regulować jego wysokość: podciągamy dźwignię do góry i po uzyskaniu odpowiedniej wysokości siedzenia zwalniamy ją.

4. MECHANIKA SYNCHRONICZNA

Za pomocą tej dźwigni dokonujemy wyboru między mechaniką synchroniczną i blokadą siedzenia i oparcia w różnych położeniach.

Kiedy podciągamy dźwignię do góry i jednocześnie naciskamy na Naciskając dźwignię w dół zwalniamy blokadę. Teraz należy wybrać nową pozycję, a następnie pociągnąć dźwignię w górę oparcie, krzesło będzie się poruszało synchronicznie. Naciskając dźwignię do dołu, spowodujemy zablokowanie krzesła w danym położeniu.

5. REGULACJA NACHYLENIA SIEDZENIA OPCJONALNIE

Obracając dźwignię zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwalniamy blokadę; obciążając przednią część siedziska możemy teraz ustawić jego większe nachylenie. Obracając dźwignię w lewą stronę blokujemy siedzenie w tej pozycji.

6. REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZENIA OPCJONALNIE

Siedzisko można stopniowo przesuwać co 5 cm. W tym celu naciskamy dźwignię i przesuwamy siedzenie w żądane położenie.

7. PODPARCIE LĘDŹWI (SCHUKRA®) OPCJONALNIE

Obracając pokrętło aktywujemy podparcie lędźwi i możemy je regulować.