

Krzesiko robocze Tango

Wne informacje i praktyczne wskazwki





1. REGULACJA OPARCIA PLECÓW I ODCINKA LĘDŹWIOWEGO

- Odciąż oparcie
- Przesuń oparcie oburącz
- Możliwość blokowania w 7 pozycjach

PODPARCIE ODCINKA LĘDŹWIOWEGO Z REGULACJĄ GŁĘBOKOŚCI (OPCJONALNE)

- Przekręć pokrętło
- Regulacja głębokości w zakresie 35 mm

2. AKTYWACJA/BLOKADA SYSTEMU ERGO TOP

- Odciąż siedzisko
- Aktywacja ERGO TOP: naciśnij dźwignię zdecydowanie w dół
- Blokada ERGO TOP: pociągnij dźwignię zdecydowanie w górę

3. REGULACJA SIŁY OPORU OPARCIA

- Zwiększanie siły oporu oparcia: przekręć uchwyt w kierunku do przodu
- Zmniejszanie siły oporu oparcia: przekręć uchwyt w kierunku do tyłu

4. REGULACJA WYSOKOŚCI SIEDZISKA

- Zmniejszanie wysokości siedziska: obciąż siedzisko
- Zwiększanie wysokości siedziska: odciąż siedzisko
- Pociągnij dźwignię na uchwycie do góry
- Zwolnij dźwignię przy pożądanej wysokości siedziska

5. REGULACJA OPARCIA

- Zablokuj oparcie
- Ustal pożądany kąt nachylenia
- Blokowanie: przekręć uchwyt regulacyjny w kierunku do tyłu
- Zwalnianie blokady: przekręć uchwyt regulacyjny w kierunku do przodu

6. REGULACJA GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA

- Zablokuj oparcie
- Pociągnij dźwignię na uchwycie do pozycji górnej
- Zwiększanie głębokości siedziska: przesun siedzisko do przodu
- Zmniejszanie głębokości siedziska: odciąż siedzisko
- Zwolnij dźwignię po ustawieniu pożądanej pozycji siedziska